



## COMMENT RECEVOIR L'IMAGE

CES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE LIAISON PEUVENT ÊTRE ASSOCIÉES DE FAÇON À RÉPONDRE À LA PLUPART DES CAS DE FIGURE.



ANTENNE

Pour une liaison de 200 m à 5 km à vue. Idéal pour une réception sur moniteur.



CABLE

Pour une liaison jusqu'à 300 m maxi.



CPL

La solution «courant porteur en ligne» permet de véhiculer un signal numérique sur une distance de 200m; évite la mise en place de câble ou d'antenne\*.



WiFi

Permet une liaison d'un point à un autre et/ou en circulaire autour de votre zone/point de réception.



INTERNET

Par internet, de n'importe où dans le monde, vous pouvez visionner votre site à surveiller\*.



SATELLITE

Permet une connexion internet Haut débit, là où l'ADSL n'est pas envisageable; pas besoin de partager la ligne téléphonique avec la connexion internet\*.

\*avec option IP



## ÉVOLUTION NUMÉRIQUE INTERNET

UN LOGICIEL SIMPLE ET CONVIVIAL

POUR VISUALISER VOTRE SITE À SURVEILLER SUR INTERNET, **VISIONAUTE** MET À VOTRE DISPOSITION UNE PLATEFORME TRÈS SIMPLE D'UTILISATION : [WWW.IVISIONAUTE.COM](http://WWW.IVISIONAUTE.COM)

### LA PAGE D'ACCUEIL

- ✓ Pour vous connecter à votre site, il suffit de saisir son nom et votre mot de passe (fournis par **VISIONAUTE**) puis de cliquer sur «connexion».



page d'accueil



mode classique



mode plein écran

### VOTRE SITE À SURVEILLER

- ✓ Vous avez le choix de visualiser votre site en **mode classique** ou en **mode plein écran**.
- ✓ Vous pilotez l'ensemble des caméras de votre installation.
- ✓ Ce logiciel vous permet d'**enregistrer** des séquences vidéo ou bien de prendre des **photos**.
- ✓ Il vous est également possible de **programmer** des plages horaires d'enregistrement.
- ✓ Vous pouvez noter des informations sur le **bloc note** pour les partager avec les autres utilisateurs autorisés de votre système de vidéosurveillance.